

Віртуальне читання MD1

Збірка прошивки MD1 з BOOT / SOFT / CALIBRATION · BinRazor

Що робить

«Віртуальне читання MD1» збирає повний образ прошивки MD1 без фізичного читання ЕБК. За файлом ідентифікації утиліта знаходить частини [BOOT](#), [SOFT](#) і [CALIBRATION](#) в онлайн-базі, збирає їх і зберігає результат як bFlash (.bdc) та/або Magpro (.bin).

Перший запуск

Під час першого відкриття утиліта завантажує базу. Коли з'явиться повідомлення, що база відсутня або доступна новіша версія, погодьтеся й дочекайтеся завершення завантаження, перш ніж працювати. За наступних запусків виконується лише перевірка оновлень.

Поля

BOOT	Решта цифр номера частини boot (фіксований префікс показано).
SOFT	Решта цифр номера частини software.
CALIBRATION	Решта цифр номера частини calibration.

Що натиснути

1. Натисніть [Відкрити IDENTIFICATION](#) і оберіть ID-файл ЕБК — його розібрані дані з'являться ліворуч.
2. Введіть решту цифр для [BOOT](#), [SOFT](#) і [CALIBRATION](#).
3. Оберіть потрібний файл для кожної частини зі списків.
4. Позначте формат виводу — [bFlash \(.bdc\)](#) та/або [Magpro \(.bin\)](#) (bFlash увімкнено за замовчуванням).
5. Натисніть [Завантажити](#): утиліта завантажить, розшифрує та збере прошивку, потім запитає, куди зберегти.

Корисно знати. Обидва формати можна зібрати за один прохід. Кнопка «Завантажити» відображає хід роботи — «Завантаження», «Розпакування ZIP», «Розшифрування контейнерів», «Збірка прошивки» — зайнята кнопка це норма, а не зависання.

Перевірте перед прошивкою. Утиліта збирає файл, але не гарантує робочий блок. Завжди перевіряйте зібрану прошивку, перш ніж записувати її в блок керування.

Лише для діагностики та легального обслуговування. Зберігайте резервну копію та перевіряйте результат перед використанням. Уся відповідальність за використання лежить на користувачеві.